

Anrufbeantworter bedienen

Nehmen Sie den Hörer eines Telefons ab, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist.

Um ins Sprachmenü des Anrufbeantworters zu gelangen, wählen Sie ** 600

Übersicht über das Sprachmenü

- 1 Nachrichten abhören
Wenn keine Nachrichten vorhanden sind, hören Sie zwei kurze Signaltöne und befinden sich wieder im Hauptmenü.
- 5 Löschen der Nachricht
- 7 zur vorherigen Nachricht
- 9 zur nächsten Nachricht
- # zurück zum Hauptmenü
- 0 Menü erneut anhören

2

Alte Nachrichten löschen

3

Anrufbeantworter ein-/ ausschalten

4

Ansagen aufnehmen

- 1 Begrüßungsansage aufnehmen
- 2 Hinweisansage aufnehmen
- 3 Schlussansage aufnehmen

Aufnahmemenü

- 1 alle Ansagen abhören
- 2 eine Ansage während des Abhörens auswählen
- 5 Ansage löschen
- 8 Ansage aufnehmen > Beenden mit 1
- # zurück zum Hauptmenü
- 0 Aufnahmemenü erneut anhören

#

zurück zum Hauptmenü

- 0 Menü erneut anhören

5

Aufnahme-/ Hinweismodus einstellen

Aufnahmemodus: Anrufer können nach der Ansage eine Nachricht hinterlassen

Hinweismodus: Anrufer können keine Nachricht hinterlassen

0

Hauptmenü erneut anhören