


Installationsanleitung: Konfiguration der Fritzbox

Bitte gehen Sie die Anleitung Schritt für Schritt durch. Einstellungen die geändert werden müssen sind auf den Screenshots gekennzeichnet.

1) Browser (Internet Explorer, Firefox etc.) öffnen und *192.168.178.1* (oder *fritz.box*) in der Adresszeile eingeben. Hier wird das Passwort für die Konfigurationsoberfläche der Fritzbox vergeben.



Mit "OK" bestätigen. Nun wird das Passwort noch einmal abgefragt



Passwort eingeben und auf "Anmelden" klicken

2) Ansicht auf "Erweitert" wechseln




Einmal auf "Standard" klicken. Die Ansicht wechselt auf "Erweitert"



Einmal auf "Inhalt" klicken.


3) Im linken Navigationsmenü auf *Internet* -> *Zugangsdaten* klicken um Einwahldaten einzugeben. Ihre Daten finden Sie auf dem Benutzerdatenblatt.




Einmal auf "Internet" klicken



Einmal auf "Zugangsdaten" klicken



Internetanbieter eintragen "mieX Deutschland"



Zugangsdaten eintragen

Internetverbindung

Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)

Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen Uhr

Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)

Automatisch trennen nach Sekunden

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID

DSL-ATM-Einstellungen

Automatisch erkennen

Manuell festlegen

VPI

VCI

Kapselung

PPPoE

PPPoA / LLC

PPPoA / VC-Mux

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

Auf "Verbindungseinstellungen ändern" klicken und nach obigen Muster ausfüllen

4) Im linken Navigationsmenü auf *Telefonie* -> *Internettelefonie* klicken um VoIP Daten einzugeben. Ihre Daten finden Sie auf dem Benutzerdatenblatt.

Angemeldet | FRITZ!BOX | FRITZ!NAS | myFRITZ!

Übersicht

Internet

Telefonie

Anrufe

Anrufbeantworter

Telefonbuch

Weckruf

Fax

Rufbehandlung

Telefoniegeräte

Eigene Rufnummern

Heimnetz

WLAN

DECT

System

Eigene Rufnummern

Rufnummern | **Anschlusseinstellungen** | Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

Übersicht

Internet

Telefonie

Anrufe

Anrufbeantworter

Telefonbuch

Weckruf

Fax

Rufbehandlung

Telefoniegeräte

Eigene Rufnummern

Heimnetz

WLAN

DECT

System

Eigene Rufnummern

Rufnummern
Anschlusseinstellungen
Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land: Deutschland

Landesvorwahl: 00 49

Ortsvorwahl: 0

Festnetz

Festnetz aktiv

Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem DSL-Anschluss und nicht mit einem Festnetz verbunden ist. Alle Telefonate werden dann über das Internet geführt. Der Internettelefonie-Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.

Passive Faxweiche aktivieren

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Faxe empfangen wollen.

Ersatzverbindung

Ersatzverbindung verwenden

Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.

Hinweis:

Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.

Bei "Ortskennzahl" ihre Vorwahl ohne "0" eintragen

Bitte ändern Sie die folgenden Einstellungen nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Anschluss-Anbieter empfohlen wird. Die erforderlichen Werte erhalten Sie von ihrem Anschluss-Anbieter.

Wenn Ihr Telefonieanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

Faxübertragung auch mit T.38

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für Internettelefonie verwenden

Weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)

Dieses Merkmal muss von Ihrem DSL-Anbieter unterstützt werden.

Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE / PPPoA-Zugang)

Zugangsdaten werden nicht benötigt (gemäß RFC 2684, RFC 1483)

Benutzername: voice@miex.de

Kennwort: voice

Die erforderlichen Werte für die ATM-Einstellungen erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.

VPI: 2

VCI: 32

Kapselung

PPPoE

PPPoA/LLC

PPPoA/VC-Mux

Übernehmen
Abbrechen
Hilfe

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

Benutzername: *voice@miex.de* Kennwort: *voice*



Internetrufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.
Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter:

Internetrufnummer:

Benutzername:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Rufnummernformat

DTMF-Übertragung:


Anbieter verwendet SIP-Trunking

Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Daten eintragen und mit "Weiter" speichern.
Für weitere Rufnummern klicken Sie auf "Neue Rufnummer" und tragen die nächsten Daten ein

6) Im linken Navigationsmenü auf *Telefonie* -> *Telefoniegeräte* klicken um die Fritzbox für die ISDN-Telefonanlage zu konfigurieren




Zweimal auf "Weiter" klicken

7) Fernwartung einrichten



Auf "Internet" klicken



Auf "Freigaben" und dann auf "Fritzbox-Dienste" klicken



Häkchen bei "Internetzugriff..." setzen und auf "Übernehmen" klicken



Auf "System" und dann auf "Fritzbox-Benutzer" klicken

WLAN DECT System Ereignisse Diagnose Energiemonitor Push Service Tasten und LEDs FRITZ!Box-Benutzer Sicherung Update	Benutzer <input checked="" type="checkbox"/> Benutzerkonto aktiv Benutzername <input type="text" value="miex"/> E-Mail-Adresse <input type="text"/> Kennwort <input type="text" value="123456"/>
	Zugang aus dem Internet <input checked="" type="checkbox"/> Zugang auch aus dem Internet erlaubt
	Berechtigungen <input checked="" type="checkbox"/> FRITZ!Box Einstellungen Benutzer mit dieser Berechtigung können alle Einstellungen der FRITZ!Box sehen und bearbeiten. <input checked="" type="checkbox"/> Sprachnachrichten, Faxnachrichten, FRITZ!App Fon und Anrufliste Sprachnachrichten, empfangene Faxe und die Anrufliste können abgehört bzw. angesehen werden. FRITZ!App Fon kann genutzt werden. <input type="checkbox"/> Zugang zu NAS-Inhalten Benutzer mit dieser Berechtigung erhalten Zugang zu den an der FRITZ!Box verfügbaren Speichern: interner Speicher, angeschlossene USB-Speicher und Online-Speicher. <input checked="" type="checkbox"/> Smart Home Die an der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!-Aktoren können über den mobilen MyFRITZ!-Zugang an- und abgeschaltet werden. <input type="checkbox"/> VPN VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box können hergestellt werden.
	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Hilfe"/>

Wenn einmal Probleme mit Ihrem Anschluß auftreten können Sie die hier eingetragenen Daten an unseren Support durchgeben.

Jetzt ist ihre Fritzbox fertig eingerichtet

Sollten dennoch Probleme bei der Konfiguration der Fritzbox auftreten, so sind wir gerne für Sie erreichbar:

mieX Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
D-94051 Hauzenberg

Tel.: 08586 985 985 9
Fax: 08586 985 985 99
E-Mail: office@miex.info